

## Informations réglementaires

Ce guide s'applique aux numéros de modèles suivants : CRD2100-1000UR, CRD2100-4000ER, SAC2100-4000CR, CRD2100-4000CR.

Tous les périphériques Zebra sont conçus pour respecter les lois et les règlements des pays dans lesquels ils sont vendus et seront étiquetés en conséquence.

Les traductions en langue locale sont disponibles sur le site Web suivant : <http://www.zebra.com/support>.

Tous changements ou toutes modifications apportées à l'équipement Zebra qui ne sont pas approuvés de façon explicite par Zebra risquent de rendre nulle et non avenue l'autorisation accordée à l'utilisateur d'exploiter cet équipement.

À n'utiliser qu'avec les ordinateurs portables agréés par Zebra et portant la marque UL Listed, les accessoires agréés par Zebra et portant la marque UL Listed et/ou les batteries agréées par Zebra et portant la marque UL Listed/Recognized.

## Alimentation

### CRD2100-1000UR

Utilisez UNIQUEMENT une alimentation enfichable directe CERTIFIÉE, de type no. 50-14000 (5.4Vdc, 3.0A), PWRS-14000 (5.4Vdc, 3.0A) ou KT-14000 (5.4V, 3.0A) marquée Classe 2 ou LPS (IEC60950-1, SELV). Tout recours à une autre alimentation annule toute approbation obtenue sur ce périphérique et peut s'avérer dangereuse.

### SAC2100-4000CR

Utilisez UNIQUEMENT une alimentation directe CERTIFIÉE, de type no. 50-14000 (12Vdc, 4.16A), PWRS-14000 (12Vdc, 4.16A) ou KT-14000 (12V, 4.16A) marquée Classe 2 ou LPS (IEC60950-1, SELV). Tout recours à une autre alimentation annule toute approbation obtenue sur ce périphérique et peut s'avérer dangereuse.

### CRD2100-4000ER et CRD2100-4000CR

Utilisez UNIQUEMENT une alimentation directe CERTIFIÉE, de type no. 50-14000 (12Vdc, 9A), PWRS-14000 (12Vdc, 9A), ou KT-14000 (12V, 9A) marquée Classe 2 ou LPS (IEC60950-1, SELV). Tout recours à une autre alimentation annule toute approbation obtenue sur ce périphérique et peut s'avérer dangereuse.

## Batteries

### Taiwan – Recyclage

Conformément aux dispositions de l'article 15 du Waste Disposal Act, l'agence de protection de l'environnement (EPA) demande aux fabricants ou aux importateurs de batteries sèches de mentionner les informations de recyclage sur les batteries mises en vente, offertes en cadeau publicitaire ou faisant l'objet d'offres promotionnelles. Faites appel à un recycleur taïwanais qualifié qui se chargera de leur élimination.



### Informations concernant les batteries

Utilisez uniquement des batteries approuvées par Zebra. Les accessoires ayant une capacité de charge de batterie sont agréés pour être utilisés avec les modèles de batteries suivants :

Zebra 82-150612-01 (3.7 Vdc, 2400 mAh)

Les batteries rechargeables Zebra sont conçues et fabriquées selon les normes les plus strictes du marché.

La durée d'utilisation et d'entreposage de vos batteries est cependant limitée et vous devrez les remplacer. Plusieurs facteurs ont un impact sur la durée de vie des batteries, comme la chaleur, le froid, des conditions environnementales difficiles ou la chute de l'appareil.

Un entreposage supérieur à six (6) mois peut causer des dommages irréversibles aux batteries. Entrez les batteries à moitié vides dans un endroit sec et frais afin d'éviter toute perte de performance, l'apparition de rouille sur les parties métalliques et toute fuite d'électrolyte. Lorsque vous entreposez les batteries pendant une durée supérieure ou égale à un an, vérifiez leur niveau de charge et veillez à les charger à mi-capacité au moins une fois par an.

Remplacez les batteries lorsque vous remarquez une baisse notable de l'autonomie.

La période de garantie standard est de un an pour toutes les batteries Zebra, que la batterie ait été achetée séparément ou qu'elle ait été livrée avec l'ordinateur portable. Pour plus d'informations sur les batteries Zebra,

consultez le site Web suivant : <http://www.zebra.com/batterybasics>



**ATTENTION** Risque d'explosion en cas de remplacement par une batterie de type incorrect.

Mettez les batteries usagées au rebut selon les instructions fournies.

### Consignes de sécurité relatives aux batteries

- L'endroit où vous rechargez les équipements doit être propre et ne présenter aucun produit chimique ou combustible. Faites preuve d'une grande prudence lorsque vous chargez l'appareil dans un environnement non professionnel.
- Respectez les consignes relatives à l'utilisation, au stockage et à la charge des batteries indiquées dans le manuel d'utilisation.
- Une utilisation inappropriée de la batterie peut entraîner des risques d'incendie, d'explosion, etc.
- Lors de la charge de la batterie du périphérique mobile, la température du chargeur et de la batterie doit être comprise entre 0 °C et 40 °C.
- N'utilisez pas de batteries ni de chargeurs incompatibles. L'utilisation d'une batterie ou d'un chargeur incompatibles peut entraîner des risques d'incendie, d'explosion, de fuite, etc. Pour toute question relative à la compatibilité d'une batterie ou d'un chargeur, contactez le support Zebra.

- Veillez à ne pas les démonter, ouvrir, écraser, plier, déformer ou percer.
- Si vous faites tomber un appareil alimenté par batterie sur une surface dure, la batterie risque de surchauffer.
- Veillez à ne pas court-circuiter une batterie et à ne jamais laisser des objets conducteurs en métal entrer en contact avec les bornes de la batterie.
- N'essayez pas de modifier la batterie, ni de la remettre en état ou d'y insérer des corps étrangers ; ne la plongez pas dans l'eau et tenez-la éloignée de tout liquide, projection d'eau ou sources de chaleur au risque de provoquer une explosion, un incendie ou tout autre dommage.
- Veillez à ne pas laisser ni ranger l'équipement à proximité d'une zone ou dans un endroit susceptible d'être exposé à des températures élevées, notamment dans une voiture garée sur un parking ou près d'un radiateur ou de toute autre source de chaleur. Ne placez pas la batterie dans un four à micro-ondes ou un sèche-linge.
- Ne laissez pas les enfants sans surveillance s'ils utilisent la batterie.
- Pour la mise au rebut des batteries rechargeables usagées, veuillez suivre les réglementations locales en vigueur.
- Ne jetez pas les batteries au feu.
- En cas d'ingestion d'une batterie, consultez immédiatement un médecin.
- En cas de fuite de la batterie, évitez tout contact du liquide avec la peau et les yeux. En cas de contact,

rincez immédiatement et abondamment à l'eau claire et consultez un médecin.

- Si vous pensez que votre équipement ou votre batterie est endommagé(e), contactez le support Zebra pour procéder à un contrôle.

## Obligations en matière d'interférence en radiofréquence – FCC



Remarque : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux restrictions des périphériques numériques de classe B, conformément à l'article 15 de la

réglementation de la FCC. Ces restrictions visent à garantir une protection raisonnable contre les interférences néfastes lorsque l'équipement est utilisé dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'instructions, il risque de causer des interférences néfastes avec les communications radio. Toutefois, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si l'équipement provoque une interférence nuisible avec la réception des postes de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors tension puis sous tension, nous recommandons à l'utilisateur d'essayer de corriger cette interférence en prenant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou rediriger l'antenne de réception

- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur
- Brancher l'équipement dans une prise d'un circuit différent de celui auquel est branché le récepteur
- Consulter le détaillant ou un technicien qualifié en radio/télévision pour obtenir de l'aide

## Obligations en matière d'interférence en radiofréquence – Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## Marquage et zone économique européenne (ZEE)

### Déclaration de conformité

Par la présente, Zebra déclare que ce périphérique est en conformité avec toutes les directives applicables : 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2011/65/EU. Une Déclaration de conformité est disponible à l'adresse <http://www.zebra.com/doc>.

## Japon (VCCI) – Voluntary Control Council for Interference

### Classe B ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。

この装置は、家庭環境でを使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

## Corée, avertissement concernant la classe B ITE

| 기종별                  | 기용자안내문                                                                   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| B급기기<br>(가정용방송통신기자재) | 이 기기는 가정용 (B 급 ) 전자파적합기기로써 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다 . |

## Chine

合格证: Certificat de qualité



Zebra se réserve le droit de modifier tout produit afin d'en améliorer la fiabilité, le fonctionnement ou le design. Zebra décline toute responsabilité consécutive ou liée à l'application ou à l'utilisation du produit, du circuit ou de l'application mentionnés dans le présent document. Aucune licence n'est concédée, expressément ou par répercussion, par fin de non recevoir ou par tout autre brevet ou droit de propriété, couvrant ou relatif à toute combinaison, système, appareil, machine, matériel, méthode ou procédé pour lesquels les produits Zebra seraient utilisés. Il existe une licence implicite pour les équipements, les circuits et les sous-systèmes contenus dans les produits Zebra.



Zebra Technologies Corporation

Lincolnshire, IL U.S.A.

<http://www.zebra.com>

Zebra et l'illustration de la tête de zèbre sont des marques commerciales de ZIH Corp, déposées dans de nombreuses juridictions dans le monde entier. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

©2015 ZIH Corp et/ou ses filiales. Tous droits réservés.



72-155019-02FR Version A – Mai 2015



## Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

**English:** For EU Customers: All products at the end of their life must be returned to Zebra for recycling. For information on how to return product, please go to: <http://www.zebra.com/weee>.

**Français :** Clients de l'Union Européenne : Tous les produits en fin de cycle de vie doivent être retournés à Zebra pour recyclage. Pour de plus amples informations sur le retour de produits, consultez : <http://www.zebra.com/weee>.

**Español:** Para clientes en la Unión Europea: todos los productos deberán entregarse a Zebra al final de su ciclo de vida para que sean reciclados. Si desea más información sobre cómo devolver un producto, visite: <http://www.zebra.com/weee>.

**Български:** За клиенти от ЕС: След края на полезния им живот всички продукти трябва да се връщат на Zebra за рециклиране. За информация относно връщането на продукти, моля отидете на адрес: <http://www.zebra.com/weee>.

**Deutsch:** Für Kunden innerhalb der EU: Alle Produkte müssen am Ende ihrer Lebensdauer zum Recycling an Zebra zurückgesandt werden. Informationen zur Rücksendung von Produkten finden Sie unter <http://www.zebra.com/weee>.

**Italiano:** per i clienti dell'UE: tutti i prodotti che sono giunti al termine del rispettivo ciclo di vita devono essere restituiti a Zebra al fine di consentirne il riciclaggio. Per informazioni sulle modalità di restituzione, visitare il seguente sito Web: <http://www.zebra.com/weee>.

**Português:** Para clientes da UE: todos os produtos no fim de vida devem ser devolvidos à Zebra para reciclagem. Para obter informações sobre como devolver o produto, visite: <http://www.zebra.com/weee>.

**Nederlands:** Voor klanten in de EU: alle producten dienen aan het einde van hun levensduur naar Zebra te worden teruggezonden voor recycling. Raadpleeg <http://www.zebra.com/weee> voor meer informatie over het terugzenden van producten.

**Polski:** Klienci z obszaru Unii Europejskiej: Produkty wycofane z eksploatacji należy zwrócić do firmy Zebra w celu ich utylizacji. Informacje na temat zwrotu produktów znajdują się na stronie internetowej <http://www.zebra.com/weee>.

**Čeština:** Pro zákazníky z EU: Všechny produkty je nutné po skončení jejich životnosti vrátit společnosti Zebra k recyklaci. Informace o způsobu vrácení produktu najdete na webových stránkách: <http://www.zebra.com/weee>.

**Eesti:** EL klientidele: kõik tooted tuleb nende eluea lõppedes tagastada taaskasutamise eesmärgil Zebra'ile. Lisainformatsiooni saamiseks toote tagastamise kohta külastage palun aadressi: <http://www.zebra.com/weee>.

**Magyar:** Az EU-ban vásárlóknak: Minden tönkrement terméket a Zebra vállalatához kell eljuttatni újrahasznosítás céljából. A termék visszajuttatásának módjával kapcsolatos tudnivalóért látogasson el a <http://www.zebra.com/weee> weboldalra.

**Slovenski:** Za kupce v EU: vsi izdelki se morajo po poteku življenjske dobe vrniti podjetju Zebra za reciklažo. Za informacije o vračilu izdelka obiščite: <http://www.zebra.com/weee>.

**Svenska:** För kunder inom EU: Alla produkter som uppnått sin livslängd måste returneras till Zebra för återvinning. Information om hur du returnerar produkten finns på <http://www.zebra.com/weee>.

**Suomi:** Asiakkaat Euroopan unionin alueella: Kaikki tuotteet on palautettava kierrätettäväksi Zebra-yhtiöön, kun tuotetta ei enää käytetä. Lisätietoja tuotteen palauttamisesta on osoitteessa <http://www.zebra.com/weee>.

**Dansk:** Til kunder i EU: Alle produkter skal returneres til Zebra til recirkulering, når de er udtjent. Læs oplysningerne om returnering af produkter på: <http://www.zebra.com/weee>.

**Ελληνικά:** Για πελάτες στην Ε.Ε.: Όλα τα προϊόντα, στο τέλος της διάρκειας ζωής τους, πρέπει να επιστρέφονται στην Zebra για ανακύκλωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή ενός προϊόντος, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.zebra.com/weee> στο Διαδίκτυο.

**Malti:** Għal klijenti fl-UE: il-prodotti kollha li jkunu waslu fl-aħħar tal-ħajja ta' l-użu tagħhom, iridu jiġu rritornati għand Zebra għar-riċiklaġġ. Għal aktar tagħrif dwar kif għandek tirritorna l-prodott, jekk jogħġbok żur: <http://www.zebra.com/weee>.

**Românesc:** Pentru clienții din UE: Toate produsele, la sfârșitul duratei lor de funcționare, trebuie returnate la Zebra pentru reciclare. Pentru informații despre returnarea produsului, accesați: <http://www.zebra.com/weee>.

**Slovenčina:** Pre zákazníkov z krajín EU: Všetky výrobky musia byť po uplynutí doby ich životnosti vrátené spoločnosti Zebra na recykláciu. Bližšie informácie o vrátení výrobkov nájdete na: <http://www.zebra.com/weee>.

**Lietuvių:** ES vartotojams: visi gaminiai, pasibaigus jų eksploatacijos laikui, turi būti grąžinti utilizuoti į kompaniją „Zebra“. Daugiau informacijos, kaip grąžinti gaminį, rasite: <http://www.zebra.com/weee>.

**Latviešu:** ES klientiem: visi produkti pēc to kalpošanas mūža beigām ir jānogādā atpakaļ Zebra otrreizējai pārstrādei. Lai iegūtu informāciju par produktu nogādāšanu Zebra, lūdzu, skatiet: <http://www.zebra.com/weee>.

## Garantie

Pour consulter la déclaration de garantie du matériel Zebra complète, consultez le site : <http://www.zebra.com/warranty>.

## Informations d'utilisation

Si vous rencontrez des difficultés lors de l'utilisation de l'équipement, contactez votre support technique ou système local. Si l'équipement est défectueux, ils contacteront le Centre de support de Zebra via le site Web : <http://www.zebra.com/support>. Pour consulter la dernière version de ce guide, rendez-vous sur le site Web : <http://www.zebra.com/support>.

# MC2100 ACCESSOIRES GUIDE DE RÉGLEMENTATIONS

